

Instructions pour l'installation du Tag RFID

Outils nécessaires – Tournevis à tête plate

1. Apposez le tag RFID sur le support du rétroviseur côté conducteur aussi haut que possible.
2. Sécurisez le tag en place avec un collier de serrage autour du support du miroir.
3. Placez les colliers de serrage **SUR** les languettes métalliques du support à tag RFID.



*De petits colliers de serrage sont fournis de série. Deux ensembles de colliers peuvent être combinés pour accueillir des supports à miroir avec un gros diamètre.

** Pour assurer le plus haut degré de précision de lecture RFID, Termont s'attend à ce que le tag RFID soit monté sur le support de miroir. **NE PAS INSTALLER SUR PARE-BRISE (WINDSHIELD)**

Voici 2 exemples d'installation :

